


הוראות הרבנה – Deluxe Tent

שלב 1:

מקם את האוהל (FAST SHADE) במרכז אזור ההקמה. בעזרת שותף בצד השני של המסגרת, אחוז בשתי רגליים חיצוניות והרימו קלות כדי לאפשר תנועה. התרחקו אחורה מספר צעדים, עד שהמסגרת נפתחת לאורך מלא – כ-1.2 מטר (ראו איור A).
כדי לשפר את פתיחת המסגרת, ניתן לרסס מעט שמן סיליקון על הרגליים.




שלב 2:

הנח את כיסוי הגג מעל המסגרת (איור B). השתמש ברצועות ולקרו כדי לחבר כל פינה של הכיסוי למסגרת מתחת לקצוות הפלסטיק או לחיבורים המתכתיים (איור C).



שלב 3:

אחוז בתחתית חלק המסגרת המרכזי (איור E). הרם מעט והלך אחורה באיטיות עד שהמסגרת פתוחה לחלוטין (איור F).
יש להיזהר שלא לציב את אצבעות או ידיים במהלך הפתיחה.




שלב 4:

חבר את הפינות:
הנח את הרגל על בסיס המסגרת, אחוז בידיית וגלול את הסוגר מטה (איור G-H). לחץ על כפתור הנעילה תוך כדי משיכת הסוגר עד שהוא ננעל במקומו.



שלב 5:

אבטח את רצועות המסגרת (איור I). הרגליים המתכווננות מאפשרות גובה משתנה. כדי להרים – לחץ על הכפתור והעלה כל רגל לגובה הרצוי. חזור על התהליך לשאר הרגליים.
ניתן להשתמש ביתדות כדי לקבע את האוהל לקרקע.




פירוק

הערה: ניתן להשאיר את כיסויי הגג מותקן לפעמים הבאות, אך מומלץ להסיר אותו כדי לשמור על תקינותו.
אזהרה: לפני אחסון, ודא שהכיסוי יבש לחלוטין. אחסון לח עלול לגרום לעובש.

שלב 1:

הסר את יתדות הקרקע. לחץ על כפתור כיוון הגובה בכל גל והנמך אותה עד למינימום (איור K).



Step 1.

שלב 2:


בכל פינה, לחץ פנימה על כפתור הנעילה ומשוך את הסוגר כלפי מטה עד שהכפתור משתחרר (איור L).



Step 2.

שלב 3:

אחוז בחלק העליון של המסגרת המרכזית (איור M). הרם מעט והתקדם לעבר השותף עד שהמסגרת מקופלת (איור N). יש להיזהר מצביטה של אצבעות.




Step 3.
close

שלב 4:


הסר את כיסויי הגג. אחוז בשתי רגליים חיצוניות וקפל את המסגרת לגמרי (איור O).
אחסן את האוהל בתיק הנשיאה המצורף (איור P-Q).




Step 4.




1.



2.




3.




4.



5.



6.



פירוק

יש לקפל לחלוטין את כל הארכות הרגליים.
 לחץ על כפתורי השחרור במחברי הרגליים והזז את המחברים מטה, מתחת לכפתור הנעילה.
 דחוף את המסגרת פנימה עד למצחית הדרך.
 שני אנשים, העומדים בצדדים מנוגדים במקביל לקורת המרכזי, יאחזו את החלק העליון בצורת V הפוכה במרכז המסגרת.
 שניהם ירימו וידחפו פנימה תוך כדי הליכה זה לקראת זה.

